

Distributeur automatique de nourriture

AF-2005D



SPECIFICATIONS

- Idéal pour la nourriture en flocons, granulés et les aliments secs.
- Minuterie digitale pour la mise en place des programmes d'alimentation régulière.
- Composé d'un système unique pour empêcher les aliments d'être hydratés ou obstrués.
- Alimentation jusqu'à 8 portions en 4 cycles par jours.
- Peut-être déclenché automatiquement ou manuellement.

INSTRUCTIONS

Enlevez l'emballage de la pile puis insérez-la dans le compartiment à piles. Le distributeur fonctionne avec 2 piles alcalines AA.

Attention:

N'utilisez pas des piles rechargeables.

Si sur l'écran LCD il est affiché "Lo", remplacez immédiatement la pile. Si les piles ne sont pas remplacées au moment du signallement « Lo », vous risquez de perdre vos programmations.

Réglage de l'heure

1. Appuyez sur le bouton "SET" et l'heure clignotera; pressez ensuite sur "AJUSTEMENT" pour faire défiler les heures.
2. Pour mettre les minutes, appuyez sur "MODE", les minutes clignoteront; appuyez sur "AJUSTEMENT" pour faire défiler les minutes.
3. Une fois l'heure mise correctement, appuyez sur "SET" pour mémoriser l'heure actuelle.

Programmer un cycle

Le distributeur de nourriture LINXOR peut être programmé pour quatre sessions d'alimentation par jour avec un maximum de deux tours par session. Toutes ces fonctions peuvent être ajustées indépendamment.

1. Appuyez sur "MODE" et "00:00" sera affiché sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur "SET" et réglez l'heure de la programmation de la même façon que le réglage de l'heure actuelle (Voir paragraphe « réglage de l'heure »)

3. Une fois l'heure programmée, appuyez sur "MODE" de nouveau et le chiffre "1" clignotera en haut de l'écran. Cette fonction indique le premier cycle d'alimentation du jour. Appuyez ensuite sur "AJUSTEMENT" pour pouvoir sélectionner le nombre de rotations : en appuyant 1 seule fois sur le bouton « AJUSTEMENT » l'appareil effectuera 1 seule rotation et en appuyant 2 fois l'appareil effectuera 2 rotations. Le numéro des flèches montrera combien de rotations ont été programmées. Les rotations sont distribuées à un intervalle d'une minute.

4. Et pour finir appuyez sur "SET" pour mémoriser l'heure d'alimentation.

- Répétez l'opération pour chaque cycle. Vous pouvez programmer 4 cycles par jour.

Effacer une programmation

Pour effacer une programmation, appuyez sur "MODE" jusqu'à sélectionner la programmation voulue, ensuite appuyez sur "SET", puis sur "MODE" deux fois, le numéro du cycle clignotera; appuyez sur "AJUSTEMENT" jusqu'à ce que la flèche disparaisse; puis appuyez sur "SET" pour mémoriser.

Opération Manuelle

Pour alimenter l'aquarium entre les sessions, vous pouvez presser sur le bouton situé en bas à gauche de l'écran. Le distributeur fera une rotation chaque fois que le bouton sera pressé. Ne tournez pas le récipient.

Remplir le tambour d'alimentation

Ajustez le glisseur dans la position fermée. Enlevez le tambour de l'appareil d'alimentation en le tirant doucement. Remplissez le tambour avec la quantité de nourriture désirée et replacez le en connectant les deux bords plats.

Ajustement de la portion

En ajustant le glisseur, vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de nourriture distribuée pour chaque rotation.

Positionnement du distributeur sur votre Aquarium

Attachez le support à votre aquarium en le glissant sur un bord de votre aquarium et en serrant la vis d'ajustement jusqu'à ce qu'il soit fermement attaché. Glissez le distributeur d'alimentation sur le support en le faisant glisser dans la fente. Une fois que vous aurez terminé, assurez-vous que le tambour d'alimentation soit directement au-dessus de l'eau. Le distributeur d'alimentation peut également être monté en utilisant le ruban double face.

Nettoyage

N'utilisez pas de savon ou des détergents. Enlevez le tambour d'alimentation et nettoyez-le complètement avec de l'eau chaude. Assurez-vous que le tambour soit complètement sec avant d'ajouter la nourriture.